

## GEBRAUCHSANWEISUNG VON FENSTERN/TÜREN

*Wir gratulieren Ihnen zur Auswahl unserer Produkte und bitten Sie, sich mit den folgenden Regeln einer sachgerechten Nutzung dieser Produkte vertraut zu machen. Die Umsetzung unserer Ratschläge wird Ihnen langes, störungsfreies Funktionieren der Fenster und Türen ermöglichen.*

### 1. Transport und Lagerung

- Der Transport und die Lagerung müssen in der vertikalen Position verlaufen. Fenster und Türen müssen gegen Beschädigungen und Kratzer abgesichert werden.

### 2. Montage der Fenster/Türen

- Die Montage soll gemäß den Anweisungen vom Hersteller der Fenster/Türen verlaufen.
- Nach der Montage muss binnen eines Monats die Regulierung durchgeführt werden und die Schutzfolie von Fensterelementen abgerissen werden.

### 3. Montage der inneren Rollos

- Die inneren Stoffrollos können nur an den Glasleisten montiert werden. Es dürfen keine Löcher in den Fensterflügeln gebohrt werden. Das kann den Gewährleistungsverlust zu Folge haben.

### 4. Wartung der Beschläge und Dichtungen

- Die Wartung der Beschläge und Reinigung von Dichtungen wird alle 6 Monate erfordert. Alle beweglichen Teile und anlehenden Stellen der Beschläge sollen beschmiert/geölt werden. Zur Pflege sollen Mittel verwendet werden, die keinen Einfluss auf die Antikorrosions-Beschichtungen der Beschläge haben. Die Dichtungen sollen mit einer technischen Vaseline beschmiert werden.

### 5. Reinhaltung der Fenster/Türen

- Nach der Montage und in allen anderen Situationen alle Verschmutzungen, verursacht durch: Putzmörtel, Rost, Ruß, Imprägnierungsmittel, Kleber, Farbe und andere Baustoffe und Chemikalien, müssen unverzüglich entfernt werden.

**ACHTUNG!** Für diese Art von Verschmutzungen nur chemische Reinigungs- und Poliermittel, die für hartes PVC geeignet sind, verwenden. Die Profil- und Glasoberfläche nicht kratzen.

- Zur Reinigung der Fenster wird empfohlen, traditionelle Reinigungsmittel zu verwenden (keine Lösungsmittel).
- Nach jeder Reinigung des Fensters ist die Durchlässigkeit der Entwässerungsrinnen zu prüfen.
- Bei der Reinigung der Fenster ist besondere Vorsicht geboten, damit auf die Fensteroberfläche keine Sand-, Putzmörtel-, Steinstückchen hingelangen, da es Beschädigungen verursachen kann (Kratzer auf Fensterrahmen, Flügeln und Glas), was von der Gewährleistung ausgeschlossen ist.
- Die Flügel dürfen nicht zusätzlich belastet werden (keine Gegenstände an die Griffe hängen).
- Mit einem offenen Flügel darf man nicht gegen die Wand schlagen. Dies kann das Fenster und die Scheibe beschädigen. Solche Schäden sind mit der Gewährleistung nicht versehen.
- Es dürfen keine Gegenstände zwischen Flügel und Rahmen gestellt werden (Steine, Holzkeilen, um das Fenster zu verriegeln, usw.). Dies kann zur Beschädigung und Verformung des Rahmens und Flügels führen, und schlechtes Funktionieren von Beschlägen verursachen. Solche Schäden sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

### SONSTIGE:

Folgende Gegenstände und Mittel sind von den Fenstern fernzuhalten:

- heiße Tauchsieder, Bügeleisen, etc.
- scharfe Gegenstände, die das Fenster beschädigen könnten
- Reinigungsmittel, die Kratzer verursachen könnten
- ätzende Mittel und andere, die die Beschädigung vom Profil, Scheibe, Dichtung und Beschlag verursachen könnten.

**ACHTUNG!** Die Oberfläche der Fensterprofile darf nicht mit Farben, Lacken, Konservierungs- und Schutzmitteln beschichtet werden!

Aufgrund der Anforderungen bezüglich von Luftinfiltration (PN-91/B-02020) durch Fenster und Balkontüren, wird es vom Auftragnehmer empfohlen, in den Räumen, wo keine regulierende Lüfter vorhanden sind, als alternative Spaltlüftung Folgendes zu verwenden: Infiltrationsdichtung, Spaltlüftung der Dreh-Kipp-Fenster, Spaltlüftung der Eckprofile der Dreh-Kipp-Fenster, Lüftungsleiste.

In Zweifelsfällen holen Sie den Rat des Herstellers ein.

Ich kenne die Gewährleistungsbedingungen und Gebrauchsanweisung, und bin mit denen einverstanden:

**Besteller**

**Auftragnehmer**